
Serie COUNTRY Side. Deutsch

Wir danken Ihnen für die Wahl eines unserer Produkte und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zusammenbau.

Lesen sie aufmerksam die Anweisungen durch und gehen Sie nach den Angaben vor. Sollten sie Zweifel oder Probleme haben, können Sie sich an DOMUS KITS®, S.L.

Schneiden Sie die Figuren der Schablonen aus dem Karton aus. Knicken Sie diese an den gestrichelten Linien unter Zuhilfenahme eines Schneidmessers und eines Lineals für die Markierung der Kanten um. Kleben sie die markierten Falze der Schablonen auf den auf der Holzunterlage reservierten Platz. Verbinden Sie danach die Figuren miteinander, um die Struktur des Kartons zu erhalten.

Bringen Sie mit der mitgelieferten Klebe (weiße Klebe für Holz) die Keramikteile zwischen der Außenlinie des Umfangs und der Kartonstruktur an, wobei mit einer Ecke dieser Struktur begonnen wird. Die Linien für die Türen und Fenster müssen dabei respektiert werden. Die Keramiksteine für den Bau der Wände werden spontan angebracht, ohne vorher die Steine nach ihrer Größe ausgewählt zu haben (große und kleine, unabhängig von einander; es ist nur darauf zu achten, daß die Reihen die gleiche Höhe haben. Die Teile können mit einer Feile aneinander angepaßt werden, um den Raum oder die erforderliche Position auszufüllen. Bei diesem Vorgang ist es angebracht, nach der Photoreihe zu gehen, die als illustratives Beispiel dient.

Mit einer feinen Feile wird die letzte Steinreihe der Wand nach der Neigung des später aufzusetzenden Daches abgefeilt.

Nach dem Bau des Hauses müssen oben auf den freien Enden der Wände die Kartons angebracht werden, die für die Dächer dienen. Auf diese sind die Steine für das Dach aufzukleben, wobei vorher auszuprobieren ist, welche Anzahl Reihen erforderlich sind und in wie weit sie sich überschneiden. (So wenig wie möglich). Mit einer Feile müssen ebenfalls jene Steine vorbereitet werden, die wichtige Positionen, wie Neigungen und Winkel, einnehmen.

Die Tür wird angemalt oder mit sehr dünnem Holz verkleidet (aufschlagbar an der einzigen, nicht ausgeschnittenen Seite).

Schließlich wird das Holzbrett mit weißer Klebe bestrichen und mit dem grünen "flock" bestreut, bis dies anklebt. Verwenden Sie das Moos, um den Boden zu dekorieren und ebenfalls auch die Wände und Mauern des Hauses. Dieser Teil der Montage, mit dem Sie dem Modell eine Ambientierung nach Ihrem Geschmack verleihen, ist sehr wichtig für das endgültige Aussehen

DOMUS KITS®, S.L. wünscht Ihnen angenehme Unterhaltung bei der Montage dieses Modells.



Serie **Country**[®] SIDE 40043 COUNTRY3

